

## 결선도

인디게이터에 후면에 다음과 같이 구동전원, RS232C통신, 4~20mA 신호를 연결한다.

1. 구동용 전원: AC220V
2. RS232C통신 포트와 PC나 노트북과 연결
3. 4~20mA 수위계 출력신호는 신호입력단자와 연결

