



### < 릴레이 개별 제어 설정법 >

**1번 릴레이** : 전원 공급 후 S1을 눌렀다 떼면 **D6 LED가 1번 깜박이며**, 이때 리모컨에서 A 버튼을 눌러 신호를 보내면 됩니다.  
**D6 LED가 3번 깜박이면 정상적으로 등록됨.**

마찬가지로 2번 릴레이는 S2, 3번 릴레이는 S3, 4번 릴레이는 S4버튼을 눌러 설정해줍니다.

### < 릴레이 전체 제어 설정법 >

**전체 릴레이 ON** : 전원 공급 후 S2, S3버튼을 동시에 을 눌렀다 떼면 **D6 LED가 2번 깜박이며**, 이때 리모컨에서 A 버튼을 눌러 신호를 보내면 됩니다.  
**D6 LED가 3번 깜박이면 정상적으로 등록됨.**

**전체 릴레이 OFF** : 전원 공급 후 S3, S4버튼을 동시에 을 눌렀다 떼면 **D6 LED가 2번 깜박이며**, 이때 리모컨에서 B 버튼을 눌러 신호를 보내면 됩니다.  
**D6 LED가 3번 깜박이면 정상적으로 등록됨.**

### < 릴레이 모드 설정법 >

- **인터로킹( Inter-locking)** : S2버튼을 누른 상태에서 전원을 공급하면 **D6 LED가 3번 깜박이게 되며** 자동으로 인터로킹 모드가 됩니다.

- **셀프로킹( Self-locking)** : S3버튼을 누른 상태에서 전원을 공급하면 **D6 LED가 3번 깜박이게 되며** 자동으로 셀프로킹 모드가 됩니다.

- **조그스텝(Jog conversing steps)** : S4버튼을 누른 상태에서 전원을 공급하면 **D6 LED가 3번 깜박이게 되며** 자동으로 조그스텝 모드가 됩니다.