■ 네트웍 대역이 다른 경우 IP변경법

1. 준비사항 - PC(노트북)와 모듈을 1:1로 연결.



2. 네트워크 및 인터넷 설정

- IP를 수동으로 변경하여 모듈의 IP대역 (192.168.1.XXX)으로 변경







- 모듈의 IP가 192.168.1.100이므로 PC의 IP를 102로 변경 후 확인 클릭.

인터넷 프로토콜 버전 4(TCP/IPv4) 속성	48 X
일반	
네트워크가 IP 자동 설정 기능을 지원 할 수 있습니다. 지원하지 않으면, 너 문의해야 합니다.	원하면 IP 설정이 자동으로 할당되도록 비트워크 관리자에게 적절한 IP 설정값을
○ 자동으로 IP 주소 받기(O)	
[_ ① 다음 IP 주소 사용(S):	
[IP 주소(I):	192.168.1.102
년 서브넷 마스크(U):	255 . 255 . 255 . 0
▲ 기본 게이트웨이(D):	192.168.1.1
○ 자동으로 DNS 서버 주소 받기(B	i)
_● 다음 DNS 서버 주소 사용(E):	
기본 설정 DNS 서버(P):	
보조 DNS 서버(A):	
☑ 끝낼 때 설정 유효성 검사(L)	고급(V)
	확인 취소

3. S/W를 실행하여 모듈의 IP 변경.

💼 Network P	'arameter	
IP	192.168.1.100	
Subnet	255. 255. 255. 0	
Gateway	192.168.1.1	

тр onfig S/W	192 168 1 100	_	>
Z	192.168.1.100	0	
-	Connect cancel		

- 모듈과 정상적으로 연결되면 아래와 같은 화면이 됩니다.

🔅 黃쭹셨든포토	룕넋埼 - 192.168	°-		\times
💼 Network P	arameter 👝 궆행	耑?置┃✔	/ 其他	2置)
IP	192.168.1.100			
Subnet	255.255.255.0			
Gateway	192.168.1.1			
固件版本:	1.0.2603			
断开证	车接 save	j e	xit	

- 실제 사용중인 네트웍 대역의 IP로 변경

IP 🚺	192. 168. 123. 109
Subnet	255. 255. 255. 0

4. PC의 네트워크 설정을 복원하고 테스트.

입반	대체 그서								
니트위 할 수 문의하	리지 IP 자동 있습니다. 지· 해야 합니다.	· 설정 기능을 원하지 않으[지원히 면,네트	⊦면 IP 워크 i	설정(관리자	이 <mark>자</mark> 동 에게 ?	으로 적절한	할당의 IP 설	리도록 I정값을
이자	도 qi 토으롱	쇼 <mark>받</mark> 기(O)							
04	사 소주 데 음	용(S):						_	
IP 주	^돌 소(l):						•		
서브	넷 마스크(U):			Ĵ			12		
기본	게이트웨이(D):				4	2		
이자	동으로 DNS ·	서버 주 <mark>소 받</mark>	7 (B)						
0 C	음 DNS 서버	주소 사용(E)):						
기본	설정 DNS 서	(P):				2			
보조	DNS 서버(A):					3		
	긑낼 때 설정 위	유효성 검사(L	.)						고급(V)
						510			치스

🌢 🌸 Hercules SETUP utility by HW-group.com			- 0	I X
UDP Setup Serial TCP Client TCP Server UDP Test Mode About	t]			
Received/Sent data		- TCD		
Connecting to 192.168.123.109		Madula IP		Port
Connected to 192.168.123.109			00.100	6700
1110000000		132.160.12	23.103	0722
		Ping	×	Disconnect
		TEA author	ization	
		TEA key		
		1: 01020	0304 3: 09	IQAOBOC
		2 05060	0708 4· OD	OEOF10
		Authorizatio	n code	
		1		
		PortStore to	est	
		NVT dia	sable	
		B	acaivad tast d	lata
			eceived jest d	
		Redirect	to UDP	
Send				
11	T HEX	Send	HU	group
		Canal	www.HW-g	roup.com
1	HEX	Sena	Hercules SE	TUP utility
s T	E HEX	Send	Versio	on 3.2.3