9V~36VDC/20A DC모터

정/역회전,RS485, PID제어 콘트롤러

HANJINDATA

전위차계 / 아날로그 신호 제어 DIP 스위치 설정

전위차계 / 아날로그 신호 제어

1~3	4	5~7	8
모터 정격전류	모터 방향전환시 정지시간	모드선택	1~7 DIP 스위치 슬레이브 주소

모터 정격전류

1	2	3	8	모터 정격 전류 값
OFF	OFF	OFF	OFF	통신으로 정격전류 선택 (디폴트 14A)
ON	OFF	OFF	OFF	8A
OFF	ON	OFF	OFF	10A
ON	ON	OFF	OFF	12A
OFF	OFF	ON	OFF	14A
ON	OFF	ON	OFF	16A
OFF	ON	ON	OFF	18A
ON	ON	ON	OFF	20A

HANJIDNATA

가변저항/ 아날로그신호 제어방식에서 모터 방향전환시 정지시간

4	8	방향전환시 정지시간
OFF	OFF	통신설정 (디폴트 : 정지시간 없음)
ON	OFF	1 초

모드선택

5	6	7	제어방식
OFF	OFF	OFF	싱글 가변저항/ 0~5V 아나로그 신호 PWM 속도제어
ON	OFF	OFF	듀얼 가변저항/ 0~5V 아나로그 신호 PWM 속도제어
OFF	ON	OFF	-5V~+5V 아나로그 신호 PWM 속도제어
ON	ON	OFF	듀얼 가변저항/ 0~5V 아나로그
OFF	OFF	ON	싱글 가변저항/0~5V *1
ON	OFF	ON	듀얼 가변저항/0~5V *2
OFF	ON	ON	가변저항/0~5V 외부신호 입력
ON	ON	ON	통신제어

시리얼 통신 제어 모드

1~7	8
슬레이브 주소	ON 일 경우 시리얼 통신모드

1~7 DIP스위치 슬레이브 주소 (DIP스위치 8이 ON일 경우)

1	2	3	4	5	6	7	주소
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	0X01
ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	0X02
OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	0X03
ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	0X04
OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	0X05
ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	0X06
OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	0X07
...							...
ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	0X80

HANJINDATA